

G-Smart GX340

Watch

Manuale d'uso

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. È possibile leggere questo manuale per ottenere una comprensione completa del funzionamento e del operatività del dispositivo. L'azienda si riserva la facoltà di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso.

Configurazione del prodotto: un box, un manuale, una smart band.

Questo prodotto supporta l'impermeabilità IP68, è possibile indossarlo, mentre si lavano le mani. Evitare doccia con acqua calda o la sauna, per prevenire che il vapore entri nella cassa. Se l'acqua non viene utilizzata secondo le istruzioni, l'azienda non fornirà una garanzia gratuita.

Istruzioni per l'uso:

Il pulsante laterale in alto:

premere brevemente per entrare nel contapassi: mostrerà passi, calorie, distanza.

Il pulsante laterale in basso:

premere a lungo per cambiare orologio, premere brevemente per tornare all'interfaccia di standby.

Quando l'orologio si blocca, premere a lungo 10 secondi per riavviare.

Gesti TP: scorrere a destra / sinistra / su per accedere al menu principale, dopo aver inserito ciascuna funzione, scivolare da sinistra a destra per tornare indietro, scivolare da destra a sinistra per conferma.

Cambio quadrante dell'orologio: premere a lungo lo schermo, ci sarà una scelta di composizione, toccare conferma.

Barra di stato: scorri verso il basso per entrare, indica lo stato del Bluetooth, la durata della batteria, l'ora, ecc.

La connessione tra l'orologio e il telefono cellulare:

Innanzitutto, dallo smartphone scaricare ed installare l'APP "Fundo", in due modi:

- IOS, Utente Android Mobile: Scansiona il codice QR nel libretto d'istruzioni attraverso il browser mobile o utilizzare lo scanner per eseguire la scansione e scaricare l'app Fundo.
- L'utente mobile Android cerca "Fundo" nel Play Store e scarica.
- L'utente iPhone cerca "Fundo" su App Store e scarica



- Dopo l'installazione, accendere sul cellulare il Bluetooth e sull'app Fundo, conferma l'attivazione della notifica, tocca "Altro" nell'angolo in basso a destra, inserisci aggiungi dispositivo, cerca il dispositivo "GW33" tocca Connetti, quindi sei riuscito a connettere il Bluetooth 4.0;

Quindi vai al lato orologio Ricerca-Bluetooth, seleziona- Bluetooth, attiva-Bluetooth, tocca il nome del tuo cellulare nell'elenco e conferma la connessione dal cellulare. A questo punto la connessione a Bluetooth 3.0 è riuscita.

Solo quando Bluetooth 3.0 e 4.0 sono collegati, l'orologio può essere abilitato a prestazioni complete, far scorrere l'orologio verso il basso e si vedrà L'icona Bluetooth: il colore verde in alto indica che Bluetooth 3.0 è connesso, il colore blu in basso indica che Bluetooth 4.0 è connesso.

Poiché il protocollo Bluetooth è diverso tra tutte le marche di telefoni cellulari, Talvolta la connessione Bluetooth potrebbe essere instabile tra il telefono cellulare e l'orologio Smart. Riavvia il Bluetooth, quindi prova a connetterti di nuovo o ripristina le impostazioni di fabbrica. Se il sistema appare bloccato, premere a lungo il pulsante di accensione per circa 10 secondi per riavviare l'orologio.

Come impostare le notifiche:

vai alle impostazioni del telefono - gestione delle applicazioni, in "Fundo" - gestione dei permessi, attiva tutto. Gestione delle notifiche - attiva tutte le autorizzazioni. Apri l'app "Fundo" - Altro - Notifica app Push - Attiva le autorizzazioni di esecuzione in background.

Nota: assicurati che tutte le impostazioni di notifiche di app di terze parti, di cui desideri ricevere notifiche nel dispositivo siano attive e inoltre che il tuo telefono sia abilitato a ricevere le notifiche nella barra delle notifiche del telefono.

E se non ricevo le notifiche?

prima di tutto, la funzione di notifica dell'orologio serve solo a sincronizzare la funzione di notifica del telefono cellulare, come e-mail in arrivo, Facebook, promemoria WeChat. Se il tuo cellulare non ha ricevuto alcuna notifica, allora anche sull'orologio non arriverà nulla, per impostare la notifica di una determinata app nel telefono cellulare:

- funzione di notifica, trovare l'APP corrispondente, per consentire l'apertura della notifica.

Istruzioni di carica:

Cavo dati magnetico, come mostrato nella figura nel libretto in inglese, (l'orologio è invertito). Allineare il cavo di ricarica con il contatto di ricarica sul retro dell'orologio e la ricarica inizia. La ricarica richiede circa 70 minuti per essere caricata completamente.

Attenzione: non collegare il cavo di ricarica magnetica a 2 pin contemporaneamente con materiale conduttore, potrebbe causare un cortocircuito.

Introduzione alla funzione principale:

- **Quadrante**: chiamata Bluetooth tramite cellulare, conversazione alla fine dell'orologio.
- **Rubrica**: sincronizza tutti i contatti nel cellulare, massimo 400 persone

- **Registro delle chiamate**: sincronizza tutta la cronologia delle chiamate nel cellulare.
- **SMS**: sincronizza tutti i messaggi nel cellulare (non supporta ancora iOS phone)
- **Bluetooth**: cerca il dispositivo che desideri connettere o disconnetti i dispositivi
- **Notifiche**: ricorderà tutte le notifiche dal cellulare, come Facebook, Email, WhatsApp, SMS ecc. si deve prima collegare "Fundo °.
- **Controllo del sonno**: l'orologio intelligente si accenderà automaticamente dalle 21:00 alle 9:00. Registra la durata e la qualità del sonno, ti aiuta a regolare un tempo di riposo migliore, migliora la qualità del sonno. Scorri verso l'alto per inserire le opzioni, Stato, On e Off; Cronologia, controlla il sonno profondo e il sonno leggero; istruzioni.
- **Cardiofrequenzimetro**: indossa l'orologio saldamente al polso, la posizione migliore sarebbe la parte superiore della mano-polso, circa 20 secondi mostrerà i dati sulla frequenza cardiaca in tempo reale. Scorri il menu nella cronologia, la modalità include la misurazione singola e la misurazione continua; e istruzioni. In generale il valore normale è 60-90 battiti/min.
- **ECG**: adotta la frequenza cardiaca ottica e la tecnologia combinata ECG, in circa 30 secondi si possono mostrare i dati, dopo il test apparirà ToAPP, significa che i dati ECG vengono salvati sul telefono, nell'app "Fundo".
- **Corsa** : monitoraggio accurato dei dati di movimento, nel frattempo si avvierà anche il cardiofrequenzimetro. Scorri verso l'alto per inserire il valore della frequenza cardiaca, mostra la frequenza cardiaca corrente. Scorri verso il basso per tornare alla modalità sport, fai clic sul pulsante modalità sport, apparirà il popup Stop e Pausa.
- **Pedometro**: controlla i passi compiuti durante la giornata, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Tutti i giorni a ore 00:00 tutti i dati verranno salvati automaticamente e reimpostati su 0. Scorri verso l'alto per accedere all'opzione; stato, cronologia di accensione e spegnimento, può controllare i record locali di 7 giorni; Obiettivo, impostare un obiettivo per i passi quotidiani; inserisci tutte le tue informazioni, come sesso, altezza, peso ecc. per misurare più accuratamente i dati dei tuoi passi.
- **Scatto remoto**: (durante la connessione con il cellulare): accendi la fotocamera nel cellulare, ruota la fotocamera remota nell'orologio, scatta una foto dall'orologio, salva la foto sul cellulare.
- **Lettore musicale**: Bluetooth Music è in grado di controllare la musica riprodotta sul cellulare
- **Face**: è possibile scegliere due volti in standby.
- **Anti-perdita**: fai clic su "trova telefono", il telefono connesso squillerà sia sull'orologio che sull'app. Dopo aver trovato il telefono, tocca "Fine" del telefono per interrompere l'allarme.
- **funzione Gestii**: supporto per attivare chiamate mute, allarme muto, gesto di attivare il sistema (cioè è quello di alzare la mano per illuminare automaticamente lo schermo) agitare per rispondere alla chiamata;
- **Multilingue**: la sincronizzazione automatica è attivata per impostazione predefinita. Dopo aver connesso il telefono cellulare, la lingua del telefono cellulare verrà sincronizzata. Per selezionare manualmente la lingua, disattivarla;
- **Pressione sanguigna**: nel tempo di misurazione, si prega di appoggiare la mano piatta, circa 48 secondi dopo appariranno i dati. In generale, la pressione sanguigna aumenta con l'età, le femmine hanno una pressione sanguigna inferiore ai maschi.
- **Sincronizzazione dell'ora**: l'impostazione predefinita è attiva, dopo la connessione al telefono verrà sincronizzata l'ora del telefono, se si desidera regolare manualmente l'ora, è necessario spegnerla;
- **Cronometro**: singolo cronometro, tocca l'icona a sinistra per avviare il cronometro e premere per mettere in pausa, tocca nuovamente per il tempo cumulativo.
- **Volume**: volume regolabile per contenuti multimediali, suonerie, notifiche, ecc.

- **Modalità di risparmio energetico**: accendi l'orologio per accedere alla modalità orologio, le altre funzioni sono disattivate; display, accesso alla luminosità dello schermo regolabile e durata dello spegnimento della retroilluminazione;
- **Unità**: selezionare l'unità di dati è metrica o imperiale quando il tempo è scaduto.
- **Promemoria di attività fisiche**: imposta un promemoria di lunga data per ricordare le attività
- **Orologio**: tipo di orologio, ci sono 4 quadranti di standby tra cui scegliere;
- **Suono**: è possibile selezionare il profilo del chiamante, selezionare Suonerie, selezionare le suonerie di notifica;
- **Codice QR**: inserire nel codice QR, la scansione aperta del browser mobile può essere scaricare "Fundo"
- **Allarme**: si possono impostare 5 allarmi, premere a lungo per annullare l'allarme.
- **Ripristinare le impostazioni di fabbrica**: generalmente, se si verifica un problema software, ripristinare le impostazioni di fabbrica per risolvere;
- **Informazioni**: è possibile visualizzare il modello dell'orologio e la versione del software.
- **Trasmissione dei dati**: dal telefono cellulare per scaricare l'app Fundo, dopo che la connessione è riuscita, i dati dei passi, i dati sulla frequenza cardiaca, la qualità del sonno, più sport possono essere trasmessi al telefono

Garanzia:

1. Se appaiono problemi di qualità causati da materiali di produzione, progettazione entro un anno (dal giorno dell'acquisto), offriremo garanzia gratuita per la parte principale. Offriremo garanzia gratuita per batteria e adattatore entro 6 mesi, premettendo che si stia usando il dispositivo normalmente e correttamente.

2. Riguardo al guasto causato da motivi personali degli utenti, non offriamo garanzia gratuita, come segue:

1) in caso di smontaggio o rimontaggio del prodotto.

2). In caso di caduta del prodotto

3). In caso di tutti gli altri tipi di danni materiali al prodotto o l'uso improprio dello stesso (come ad esempio: far penetrare acqua nell'host, frantumare la parte esterna, graffiare i componenti periferici, ecc.), Tutto ciò esula dallo scopo della garanzia.

3. Quando si richiede la garanzia gratuita, è necessario fornire una scheda di garanzia con il sigillo del luogo di acquisto e la data di acquisto.

4. In caso di problemi durante l'utilizzo, contattare il servizio clienti del negozio da cui si è effettuato l'acquisto.

5. Si prega di realizzare i prodotti finali come standard.

Data di acquisto:

Firma del cliente:

Firma dell'impiegato:

Codice IMEI:

Timbro del negozio:

negozio di acquisto:

